



OLI-NATURA Nettoyant extérieur / Holzaußenreiniger (Outdoor Cleaner)

Gypslight.ch

Pour le nettoyage de base doux et intensif des ponts de yacht, des terrasses et des meubles de jardin. La saleté et la couverture verte peuvent être facilement enlevées sans endommager le bois.

- Applicable pour le bois non traité ou huilé, tel que les meubles de jardin, les ponts de yacht ou terrasses
- Nettoie en profondeur, rapidement, les surfaces en bois légèrement altérées
- Enlève la couverture verte
- Une faible odeur
- Emballage: 1 litre

Pas à pas :

1. Éliminer les grosses saletés en balayant en aspirant ou en brossant.
2. Diluez le nettoyant pour extérieur avec de l'eau chaude dans un rapport de 1 à 4 et l'étaler généreusement sur le bois avec une brosse en nylon ou Éponge Scotch-Brite™.
3. Après un temps de séchage de 20 minutes, enlever la saleté et la couverture verte avec une brosse en nylon ou une éponge Scotch-Brite™. Répéter le traitement en cas de bois fortement altéré.
4. Rincer abondamment la surface à l'eau et laisser sécher complètement. Puisque le bois est légèrement usé après le traitement, vous devez poncer les fibres qui dépassent et les zones rugueuses avec du papier abrasif fin (grain 220)